



105831

Gebrauchsanleitung
Wokpfanne

D/A/CH

Instruction for use
Wok pan

GB/UK

Mode d'emploi
Poêle wok

F/B/CH

Istruzioni d'uso
Padella wok

I/CH

Instrucciones de uso
Sartén wok

E

Manual de instruções
Frigideira wok

P

Gebruiksaanwijzing
Wokpan

NL/B

Betjeningsvejledning
Wokpande

DK

Инструкция по обслуживанию
Сковорода вок

RUS

Kullanma talimatnamesi
Wok tava

TR

Instrukcja obsługi
Patelnia wok

PL

Návod k obsluze
Pánev wok

CZ

Upute za uporabu
Wok tava

HR

Használati útmutató
Wok serpenyő

H

Οδηγίες χρήσης
Τηγάνι γούοκ

GR

Technische Angaben:

Wokpfanne

- Edelstahl
- Inhalt: 5 Liter
- Gewicht: 2,0 kg (2,85 kg inkl. Deckel)
- Lieferung inklusive Edelstahldeckel
- Kaltgriffe: Stiel und Gegengriff
- Maße: Ø 380 mm, H 100 mm (Höhe inkl. Deckel 235 mm)

Art.-Nr. 105831

Gebrauchs- und Pflegehinweise

- Spülen Sie die Wokpfanne vor dem ersten Gebrauch gründlich mit einem weichen Tuch oder Schwamm unter Verwendung von Geschirrspülmittel und heißem Wasser. So werden Rückstände entfernt, die bei der Produktion und Verpackung entstanden sind. Mit klarem Wasser nachspülen und anschließend abtrocknen.
- Achten Sie vor dem Gebrauch darauf, dass die Wokpfanne sauber und trocken ist, sonst könnte sich bei hohen Temperaturen die Oberfläche verfärben.
- Lassen Sie **niemals** die leere Wokpfanne in der heißen Kochmulde stehen.
- Versuchen Sie beim Kochen immer die niedrigste Temperatur zu benutzen, dies wird Verfärbungen auf der Wokpfanne minimieren.
- Reinigen Sie die Wokpfanne **nach jedem Gebrauch** mit einem weichen Tuch oder Schwamm und Geschirrspülmittel.
- Bei starken Verschmutzung empfehlen wir, die Wokpfanne für eine Weile einzuweichen und danach, wie oben beschrieben, reinigen.
- Um Verfärbungen auf der Oberfläche der Wokpfanne zu entfernen, können Essig- oder Zitronensäure verwendet werden. Geben Sie **nach der Reinigung** einen Schuss Essig-/ Zitronensäure auf ein weiches Tuch und reiben damit die Wokpfanne innen und außen ab. Die Wokpfanne glänzt wie zuvor.
- Verwenden Sie ausschließlich ein weiches Tuch und benutzen Sie **niemals** irgendeine Art von groben Reinigern, welche die Oberfläche zerkratzen könnte.
- Nach der Reinigung sollten Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Trocknen und Polieren der Oberfläche einsetzen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)