



Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Abdeckung	Flat Cover	E0101915001
2	Anschlussrahmen	Connection Frame	E0101915002
3	Motorgehäuse	Crossarm	E0101915003
4	Feder	Horizontal Torsional Spring	E0101915004
5	Achse	Horizontal Plane Reseller	E0101915005
6	Senkkopfschraube	Cross Recessed Countersunk Head Screw	E0101915006
7	Sechskantmutter	Hexagon Nut	E0101915007
8	Federscheibe	Spring Washer	E0101915008
9	Dichtung	Flat gasket	E0101915009
10	Begrenzungsschraube	Crosswise Limit Screw	E0101915010
11	Dämpfungsscheibe	Damping Pad	E0101915011
12	Sockel	Electromagnetical Switch Base	E0101915012
13	Zugentlastung	Power Cord Lock Net	E0101915013
14	Geschwindigkeitsregler	Potentiometer	E0101915014
15	Hauptschalter	Electromagnetical Switch	E0101915015
16	Abdeckung	Electrical Board Safety Cover	E0101915016
17	Sechskantmutter	Hexagon Nut	E0101915017
18	Unterlegscheibe	Flat Washer	E0101915018
19	Senkkopfschraube	Cross Recessed Countersunk Head Screw	E0101915019
20	Seuerplatine	Electrical Board	E0101915020
21	Halteplatte	Electrical Board Fixed Plate	E0101915021
22	Sechskantmutter	Hexagon Nut	E0101915022
23	Bodenplatte	Base Plate	E0101915023
24	Unterlegscheibe	Flat Washer	E0101915024
25	Flachkopfschraube	Cross Recess Pan Head Screw	E0101915025
26-27	Gummifuß mit Schraube kpl.	Rubber Feet complete	E0101915026
28	Unterlegscheibe	Flat Washer	E0101915028
29	Federscheibe	Spring Washer	E0101915029
30	Innensechskantschraube	Cylindrical Pin Inner Hexagon Screw	E0101915030
31	Innensechskantschraube	Cylindrical Pin Inner Hexagon Screw	E0101915031
32-37	Kippverriegelung kpl.	Cross Recessed Countersunk Head Screw	E0101915032



Küchenmaschine 5L
Artikel-Nr.: 101915

Ersatzteilliste
28.03.2022

